放送中の番組を録画する

→操作編34ページ

録画先のボタンを押す



■ DVD を選んだときはディスク をセットしましょう



☆」を押して、録画を行なうW録R1 またはW録R2を選ぶ

本機はW録R1とW録R2を切り換えることで、二つの番組を同時に録画できます(DVDに二番組を同時に録画はできません)。同時に録画するには、「R1」と「R2」を切り換えて選局します。

■画面右上に、現在選ばれている W 録のチャンネルが表示されます。



例: 「R2」を選択 12 6 ± 11 10

- ※例えばW録R1ですでに録画中のときは、もう一方の空いているW録R2を選びます。
- ※「R1」「R2」の選択にはいくつかの制限があります。
- ▶操作編122ページをよくお読みになり、「R1」「R2」を 選択してください。
- 3 ┌── で録画するチャンネルを選局する

⚠ を押して、録画画質を選ぶ





番組表から録画予約をする

※番組表をお使いになるには、あらかじめ番組ナビの設定をしてください。 ⇒接続・設定編 40 ページ

→操作編45 ページ

1 □ を押す

2 方向ボタンで「全チャンネル一覧」 または「チャンネル別一覧」を選び「決定」 を押す







全チャンネルの番組を表示

します。

分の番組を表示します。

を押す

録画が始まります

6 録画を止めるときは (■)を押す

録画が停止

<u>録画が停止しないときは…</u>

以下を確認してからもう一度でを押してください。

- 録画をしている W 録 (R1 または R2) が選択されていますか?
 - → w を押して、録画をしている W 録 (R1 または R2) を選びましょう。
- 各ナビ画面を表示しているときは、ナビ画面を閉じてから停止を押してください。





႔ 録画予約画面で予約内容の確認をする



変更する場合は…

- ①項目を選び「決定」を 押す
- ②「値変更 (**II**◀ / ►II)」 ボタンや方向ボタン で内容の変更をする
- ③「決定」を押す

詳しくは ▶操作編 52 ページを ご覧ください。

万向ボタンで「登録」を選び「決定」 を押す





録画予約 はこれで 完了です

あとで予約内容を確認するには…

ご を押すと、予約内容の一覧が表示されます。 予約の変更・キャンセルをする場合は●操作編 53ページをご覧ください。

基本操作やわかり


録画した内容を再生する

▶操作編62ページ

ダビングをする

・ 操作編82ページ~

1 再生先のボタンを押す




■ DVD の場合は、ディスクをセットしましょう



2 ○ を押す

うります。 方向ボタンで再生したいタイトルを選び 「決定」を押す





4 再生を止める場合は を押す



■ 再生を一時停止します もう一度押すと再生が始まります。

(**) ボタンなども使えます。 詳しい操作は ▶ 操作編70ページを見てね ■ディスクを使用するときはセットしておきます。

■コピー元 (HDD または DVD) を選択しておきます。

1 摩を押す

・タイトルの選択が必要な場合は、 方向ボタン(◀/▶)でダビングしたい タイトルを表示させます。

タイトルを削除する

→操作編63ページ

1 タイトルを削除する 💬 または 哑 を押す



2 🍮 を押す

2 方向ボタンで消したいタイトルを選び、








4 方向ボタンで「タイトル削除」を選び、 「決定」を押す





2 方向ボタンで「高速ダビング」を選び 「決定」を押す





う 方向ボタンでダビングの種類を選び 「決定」を押す





コピー: ダビングする内容は、ダビング後も元のディスクに残ります。

移動: ダビングする内容は、ダビング後は元のディスクから消去されます。

ディスク内コピー:

同じディスクに、同じ内容で別のタイトルが作られます。

プレイリストをオリジナル化するのに活用でき ます。

ネットワーク:

本機とネットワーク接続されている機器を コピー先に指定できます。 ▶ガイドブック 86 ページをご覧ください。

ダビングが始まります